


ENLEVER ET REMONTER LES FOURCHES **EASYCLIP** – CROCHET INFÉRIEUR

- ▶ Le montage et le démontage des fourches
- ▶ Axe de sécurité
- ▶ Utilisation simple, avec moins d'effort
- ▶ Plus besoin de glisser les fourches vers l'extérieur du tablier
- ▶ Idéal sur des applications complexes ou dans le cas de présence de plusieurs fourches

EASYCLIP – CROCHET INFÉRIEUR : SÛR, D'UTILISATION SIMPLE ET SANS EFFORT



Le crochet est bloqué
par axe de sécurité

L'axe s'enlève

La partie supérieur
se glisse vers le bas

L'axe se remonte
et la fourche peut être
enlevée