



COBRA Lasermodul

Montage-Voraussetzung

Die COBRA wird in der Gabelspitze eines Hochhubwagens montiert. Es muss sichergestellt werden, dass für den Einbau genügend Platz vorhanden ist. Bitte prüfen Sie mit der Schablone, ob genug Platz zwischen der Gabelzinkenspitze und dem Radarm des Hochhubwagens vorhanden ist.

Dokument im Maßstab 1:1 ausdrucken und Schablone ausschneiden


Drucken Sie dieses Dokument aus und schneiden Sie die Schablone entlang der rot markierten Linien aus. Stellen Sie sicher, dass der **Drucker auf 100 % Skalierung** eingestellt ist. Drucken Sie das Dokument nicht mit einer automatischen Skalierungsfunktion (z. B. „An Seitengröße anpassen“), da sonst der Maßstab verfälscht wird.

Schablone anlegen

Legen Sie die Schablone dann in den vorgesehenen Hohlbereich (zwischen Gabelzinkenspitze und Radarm) an der Unterseite der Gabelzinke an.

Kompatibilität prüfen

Prüfen Sie, ob das COBRA Lasermodul mit den Rollen oder mit dem Tragarm des Hochhubwagens kollidiert. Wenn die Schablone in den vorhandenen Hohlraum passt und nicht kollidiert, können Sie sicher sein, dass das COBRA Lasermodul kompatibel ist.



Schablone 144 x 87 x 35 mm (LxBxH)

